



NOTICE DE MONTAGE
 ASSEMBLING INSTRUCTIONS
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 MONTAGEANTEILUNG
 ISTRUÇÕES DE MONTAGEM
 MANUAL DE MONTAJE
 SASTAVLJANJE UPUTE

AYDA



25 min



AVANT DE COMMENCER, SE
 REPORTER AUX CONSEILS
 DE MONTAGE EN ANNEXE

BEFORE STARTING REFER
 TO THE ASSEMBLING ADVICE
 IN ANNEX


AVANTI DI COMMINCIARE
 RIPORTATE AGLI CONSIGLI DI
 MONTAGGIO

VOR DIE MONTAGE, BITTE
 BEILIEGENDE ANWEISUNGEN
 FOLGEN

ANTES DE COMERCAR, ADIARSE
 AOS CONSELHOS DE
 MONTAGEM EM ANEXO


ANTES DE EMPEZAR
 CONSULTE LOS CONSEJOS
 PARA EL MONTAJE





PRIJE POČETKA OBRATITE
 U okupljanje savjet u DODATKU



A Ø 3,5x45  x10	B  x2	C  x2
---	--	--

II





UWAGA

Przed ułożeniem poduszek należy nimi mocno wstrząsnąć w celu lepszego ułożenia wkładu wewnątrz poduszki co poprawi jej wygląd.

Attention

Before arranging the pillows, they should be shaken well in order to better arrange the insert inside the pillow, which will improve its appearance

Aufmerksamkeit

Vor dem Anordnen der Kissen sollten sie gut geschüttelt werden, um die Einlage besser im Kissen anzuordnen, wodurch das Aussehen verbessert wird

UWAGA


Poduchy siedziskowe należy co jakiś czas manualnie ukształtować

Attention

Seat cushions should be manually from time to time

Aufmerksamkeit

Sitzkissen sollten sein von Zeit zu Zeit manuell



Care Instruction

ENG



Tweak your pillows regularly to keep them plump



Avoid placing the object towards the sunlight



Gently vacuum the upholstery to remove dust and fibers



Remove spills and stains as quickly as possible by gently wiping them with a damp, clean cloth. do not scrub as this may change the appearance of the fabric



Please do not wash or iron. To keep your furniture in the best possible condition, we recommend professional cleaning

FR

Remodelez régulièrement vos coussins pour qu'ils restent bien gonflés.

Évitez de placer l'objet en plein soleil.

Passez doucement l'aspirateur sur le tissu d'ameublement pour enlever la poussière et les fibres.

Enlevez les éclaboussures et les taches dès que possible en les tamponnant délicatement avec un chiffon propre et humide. Ne frottez pas, car cela pourrait altérer l'apparence du tissu.

Veuillez ne pas laver ni repasser. Pour garder votre mobilier en parfait état, nous recommandons un nettoyage professionnel.